



SPÉCIAL RÉSINE

EFFICACE SUR TOUS TYPES DE RÉSINES, MÊME ÉPOXY

Permet une remise à nu des supports sur surfaces horizontales et verticales : faïences, placo, carrelage, inox, bois...

Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de résines (y compris les résines époxy à deux composants). sans altérer les supports.

Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, idéale sur les surfaces verticales.



Formats : 0,5L - 1L

un résultat parfait





BINNEN & BUITEN

INFORMATIE

GEBRUIKSKLAAR PRODUIT PRÊT

GEREEDSCHAP / OUTILS KWASTSPATEL BORSTEL













SPÉCIAL RÉSINE

EFFICACE SUR TOUS TYPES DE RÉSINES, MÊME ÉPOXY

APPLICATION

- 1 Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
- 2 Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière. Une couche épaisse vous garantit un résultat optimal.
- 3 Laissez agir +/- 5 min selon le type de résine et son épaisseur.
- 4 Retirez les résidus de résine à l'aide d'une spatule ou un grattoir et essuyez la surface à l'aide d'une éponge humide ou d'un chiffon.
- 5 Si nécessaire, rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- 6 Laissez sécher 24H avant d'appliquer le nouveau revêtement.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

CONSEILS V33

- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du décapant.
- Sur un support bois, utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1^{re} application, réappliquez une couche de décapant plus épaisse.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.