

**DE UITSTEKENDE DEKKENDE
WITTE VERF MET
CRÊMESTRUCTUUR
VOOR EEN DUURZAAM
STRELENDE WIT**

PURE WHITE is de ideale verf voor een snelle en perfecte schilderbeurt.

Omdat PURE WHITE stralend wit is, wordt het licht in een ruimte beter verspreid.

De stralende witheid zorgt voor een intens licht, ideaal om een ruimte groter te doen lijken of om donkere plekken lichter te maken.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Ultradekkende rijke crêmetextuur
- Vlot aan te brengen zonder spatten

DEKKEND IN 1 LAAG


- Opaciteitsindex 6
- Eén laag volstaat

**GEMAKKELIJK TE
ONDERHOUDEN**

- Afwasbaar : om geregeld schoon te maken en langer wit te blijven



MAT



10L

OP WELKE OPPERVLAKKEN ?

- Muur, plafond, houtwerk
- Ideaal in leefruimtes: woonkamer, eetkamer, slaapkamer, gang...



DROOGTIJD

30 Min
HANDDROOG
12 H COMPLET



RENDEMENT

+/- 12m² / L
KLAAR IN 1 LAAG



GEREEDSCHAP

KWAST, VERFROL



REINIGING

W A T E R

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Voor het beste resultaat moet de ondergrond altijd voorbereid worden.

• NIEUWE EN GEZONDE OPPERVLAKKEN:

- **Gipsplaten:** ontstoffen en de Primer Alle Ondergronden van V33 aanbrengen.

- **Hout, beton, cement, gips en varianten:** licht schuren, ontstoffen en breng de Primer Alle Ondergronden van V33 aan.

- **Behangpapier of glasvezelbehang:** eerst een specifieke grondlaag aanbrengen.

• **BESCHADIGDE OPPERVLAKKEN:** verwijder de loszittende deeltjes en vul de barsten opnieuw op met een opvulmiddel. Licht schuren, ontstoffen en breng de Primer Alle Ondergronden van V33 aan.

• **OUDE VERVEN:** afwassen*, spoelen met helder water, schuren** en ontstoffen.

VERWERKING

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, tochtvrij.

Gebruiksklaar - De verf voor het gebruik goed omroeren met een lang, breed latje om ze goed homogeen te maken.

• Schilder eerst randen en hoeken met een kwast.

• Rol in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte. Schilder telkens +/- 1m² om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.

• Rol nogmaals in de lengterichting voor een perfect resultaat.

GOED TE WETEN

• Ontdek meer tips op onze website www.v33.be voor een perfect resultaat.

• Als uw ondergrond bedekt is met een heldere of contrasterende verf, is een extra laag aan te raden om een perfect resultaat te bekomen.

• Vermijdt het stoppen in het midden van een oppervlak. Begin steeds aan de zijde van het raam. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet: de aanzetten kunnen tijdelijk zichtbaar zijn, maar verdwijnen als de verf droog is.

• Droog de gereedschappen met een propere doek en reinig met water.

* Voor het afwassen: reinigen met zeepwater, spoelen met helder water en laten drogen.

** Voor het schuren: een schuurpapier gebruiken (korrel 240) en ontstoffen.