

De V33 PRIMER HOUT versterkt de hardheid van het hout in een enkele laag en verhoogt de weerstand van geverniste afwerkingen.

Het wordt aanbevolen voor een zorgvuldige renovatie van oude parketvloeren.

VOORKOMT OPKOMEND LOOIZUUR

IDEALE TOEPASSING


- Voorkomt de vorming van vlekken
- Beperkt het verbruik van vernis

ZORGVULDIG RESULTAAT

- Verbetert de schoonheid van hout
- Geeft warmte en diepte aan de houtstructuur

KLEURENKAART

KLEURLOOS



0,75 L · 2,5 L



VOOR WELKE ONDERGRONDEN ?

- Aanbevolen voor nieuw hout/parket dat looizuur kan bevatten (natuurlijke kleurstof van hout oplosbaar in water): eik, kastanje...
- Compatibel met Europese of exotische houtsoorten.



DROOGTIJD 2U



RENDEMENT (L)

+/- 12m² IN 1 LAAG



GEREEDSCHAP

KWAST OF VERFROL haartjes 12mm



REINIGING

W A T E R

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en zorgvuldig afgestoft zijn.

- **ONBEHANDELD HOUT:** schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEVERNIST OF GEÏLIED HOUT:** tot op het blanke hout machinaal afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEBOEND OF OUD PARKET:** boenwas verwijderen met V33 REINIGER GEVERNIST PARKET. Tot op het blanke hout machinaal afschuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **VETTIGE HOUTSOORTEN (teak, afzelia, bangkirai...):** voor deze houtsoorten raden we het gebruik van een HARDWAXOLIE van V33 aan.

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: tussen 12°C en 25°C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Gebruiksklaar. Het melkachtig aspect in de pot verdwijnt na het drogen.

- De PRIMER HOUT voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken.
- Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12mm) speciaal voor acrylvernis.
- Voor de vloeren, starten in een hoek van de kamer, tegenover de lichtinval en achteruit naar de deur toe werken.
- Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerf.
- 2 uur laten drogen. Licht opschuren met de hand met schuurpapier korrel 180.
- Afwerken met 2 lagen V33 meubel- of parketvernis naar keuze volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

GOED TE WETEN

- Vermijd overtollige lagen van de PRIMER HOUT in de voegen.
- Compatibel met alle (parket)vernissen van V33 en de vloerverwarmingssystemen.