

DE GARANTIE VAN EEN PERFECT RESULTAAT OP MOEILIJKE ONDERGRONDEN

De V33 Primer alle ondergronden hecht op moeilijke ondergronden, zowel nieuwe als bestaande, binnen- en buitenshuis.

Garandeert een optimale hechting van de verf, voor een perfect en duurzaam resultaat.

MAAKT ONDERGRONDEN UNIFORM

- Reguleert de porositeit van absorberende ondergronden
- Fixeert en blokkeert poederige ondergronden

GESCHIKT VOOR VERVEN EN BEHANGPAPIER

- Verbeterd de hechting van de afwerkingsverf op alle ondergronden
- Vergemakkelijkt het aanbrengen en verwijderen van behangpapier

GEBRUIKSVRIENDELIJK

- Druipt niet, zonder onaangename geur
- Droogt snel: overschilderbaar na 3 uur

MAT



10L



OP WELKE OPPERVLAGKEN ?

- Alle oppervlakken
- Alle ruimtes: woonkamer, eetkamer, keuken, badkamer, slaapkamer, gang, trap...



DROOGTIJD

30 mn HANDDROOG
3 U OVERSCHILDERSBAAR



RENDEMENT

+/- 10m² / L
KLAAR IN 1 LAAG



GEREEDSCHAP

KWAST, VERFROL



REINIGING

W A T E R

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Voor het beste resultaat moet de ondergrond altijd voorbereid worden. Het te schilderen oppervlak moet in goede staat, schoon en droog zijn.

• NIEUWE OF ONBEHANDELDE OPPERVLAGKEN:

- Gipstegels, gipsplaat en baksteen: het oppervlak stofvrij maken.
- Nieuwe cementbezetting: eerst 3 maanden laten drogen. Licht opschuren en het stof wegnemen.
- Hout en houtderivaten: licht schuren en ontstoffen.

• **BESCHADIGDE OPPERVLAGKEN:** verwijder de loszittende deeltjes en vul de barsten opnieuw op met een opvulmiddel. Licht schuren en ontstoffen.

• OUDE ONDERGRONDEN/BESTAANDE VERFLAGEN:

Bestaande verflaggen: afwassen*, naspoelen, schuren** en ontstoffen.

VERWERKING

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, tochtvrij. Gebruiksklaar - De primer voor het gebruik goed omroeren met een lang, breed latje om ze goed homogeen te maken.

- Verf eerst randen en hoeken met een kwast.
- Rol in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte. Verf telkens +/- 1m² om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.
- Rol nogmaals in de lengte richting voor een perfect resultaat.
- Wacht 3 uur vooraleer een verf aan te brengen.

GOED TE WETEN

• Ontdek meer tips op onze website www.v33.be voor een perfect resultaat.

• Als de afwerking uit een in één laag dekkende verf bestaat of bij zeer poreuze ondergronden, is een tweede laag aanbevolen. Zo neemt de porositeit af en is een mooi resultaat gegarandeerd.

• Vermijdt het stoppen in het midden van een oppervlak. Begin steeds aan de zijde van het raam. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet: de aanzetten kunnen tijdelijk zichtbaar zijn, maar verdwijnen als de verf droog is.

• Zoveel mogelijk verf van het gereedschap na gebruik verwijderen. Droog de gereedschappen met een propere doek en reinig met water. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

* Voor het afwassen: reinigen met zeepwater, spoelen met helder water en laten drogen.

** Voor het schuren: een schuurpapier gebruiken (korrel 240) en ontstoffen.