

## DE GEKLEURDE PARKETVERNIS DIE DE NERVEN VAN HET HOUT WAARDEERT

De PARKETVERNIS COLOR combineert een hoge bescherming met een decoratieve kleur voor al uw houten vloeren. Hij is bijzonder geschikt voor langdurige weerstand tegen alledaags gebruik: krassen, schokken, vlekken en water.

### DEKKENDE KLEUR 2 IN 1 : DECOREERT EN BESCHERMT

- Geeft een nieuwe look aan bevleekte of verweerde parketvloeren

### FLEXIBELE FILM

- Volgt de natuurlijke variaties van het hout
- De kleur schilfert niet af

### AANGENAAM BIJ GEBRUIK

- Sneldrogend
- Geeft geen onaangename geur

## KLEURENKAART

6 tinten



0,75 L . 2,5 L



# GEBRUIKSAANWIJZING


## VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

- Voor parket, plankenvloer, trap, nieuw of oud (reeds gevernist of geverfd, in goede staat of met vlekken).
- Ideaal voor drukbelopen ruimtes: slaapkamers, speelkamers, keuken, trap...
- Europese of exotische houtsoorten.



### DROOGTIJD

**3U TUSSEN 2 LAGEN**  
**24 U VOLLEDIG DROOG**



### RENDEMENT (L)

**+/- 6m² KLAAR IN 2 LAGEN**



### GEREEDSCHAP

**KWAST OF VERFROL haartjes 12mm**



### REINIGING

**W A T E R**

## VOORBEREIDING

De ondergrond moet **ALTIJD VOORBEREID** worden. Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.

- **PARKET OF ONBEHANDELDE PLANKENVLOER:** lichtjes opschuren (schuurpapier korrel 120) en zorgvuldig ontstoffen. Op eik of kastanje hout : gebruik eerst de V33 PRIMER HOUT.
- **REEDS GEVERFD, GEVERNIST OF IN DE FABRIEK VOORGEVERNIST PARKET:** zorgvuldig ontvetten net voor het aanbrengen van de parketvernis. Het minste spoor van vette of filmvormende bestanddelen kan ervoor zorgen dat de vernis niet op de ondergrond hecht. Schoonmaken met water en een reinigingsmiddel op basis van soda (alkalisch) is absoluut noodzakelijk. Vervolgens het oppervlak goed naspoelen met helder water, lichtjes opschuren (schuurpapier korrel 120) en zorgvuldig ontstoffen.

## GEBRUIK

*Ideale verwerkingscondities: tussen 12 °C en 25 °C, op droog hout, tochtvrij.*

- De parketvernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een latje om het goed homogeen te maken.
- Breng een eerste laag aan met een verfborstel (zachte haren) of een verfrol (haren van 12mm) geschikt voor "acryl parketvernis". Op kaal hout, de vernis verdunnen met 5% water.
- Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerf.
- 3 uur laten drogen.
- Een tweede laag aanbrengen volgens hetzelfde principe. Op kaal hout, lichtjes schuren (korrel 120) tussen de lagen voor een perfect strakke laag en een goede hechting.
- 24 uur laten drogen. De eerste dagen de vloer met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na twee weken is de optimale weerstand van de vernis bereikt..

## BEWAREN

Gebruik de V33 ONDERHOUD GEVERNIST HOUT in plaats van een gewoon schoonmaakmiddel voor optimaal onderhoud en een duurzame afwerking.

## GOED TE WETEN

- Op heterogene parketvloeren (waar sommige delen van de parketvloer versleten zijn tot op het kaal hout), wordt schuren van het hele oppervlak in 3 beurten aanbevolen.
- Afhankelijk van de ondergrond en hoe de vernis wordt aangebracht, kan een derde laag nodig zijn voor een perfecte dekking van de kleur. Respecteer altijd een droogtijd van 3 uur tussen twee lagen.