



## BESTEMMING

Bescherming voor horizontale oppervlakken (werkblad) geschilderd met de Verf Renovatie Perfection.

## DE VERNIS OM UW GEVERFD WERKBLAD TE BESCHERMEN



Inhoud : 0,5L



- Anti-kraas bescherming werkblad
- Zeer stevig vlekken en vet en vlekken

## KLEURENKAART

Kleurloos  
Satijn

## PRAKTISCHE INFO

0,5L = +/- 2m<sup>2</sup> afwerking in 2 lagen

4u

Droogtijd tussen 2 lagen

Water

Reiniging benodigheden

24u

Volledig droog

## BENODIGDHEDEN:



### PUNKWAST

Voor randen, hoeken en afwerkingen



### LAKROL

## VOORBEREIDING

De Werkbladvernis Renovatie Perfection is noodzakkelijk om de stevigheid van de horizontale ondergronden geschilderd met de Verf Renovatie Perfection te verbeteren. Eerst de verf volledig laten drogen voor verwerking van de Bescherming.

## VERWERKING

1. Maak de Additif System los (dosis die bevindt zich onder aan het deksel) en giet de volledige inhoud in de verfpot. Meng de verf met een verfmenger of een breed latje. Roer goed tijdens 5 minuten.
2. Breng de bescherming aan in 2 lagen. Verwerk eerst in de lengte en kruis dan in de breedte om de lagen homogeen te maken en optimale prestaties van de beschermingslaag te krijgen. De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken, ...). Breng de vernis aan bij een temperatuur tussen 12 en 25°C en vermijd tocht.

## TIPS V33

- De beschermde oppervlak kan makkelijk met de gewone onderhoudsproducten worden gereinigd.