

**Le PRIMER & TEINTE V33 est un produit 2 en 1.**  
**Il apporte une coloration raffinée tout en durcissant les fibres du bois.**

Il s'applique très facilement sur de grandes surfaces, sans essuyage et de façon uniforme.

### EMPÊCHE LES REMONTÉES DE TACHES ET DE TANINS

#### PRÉPARATION IDÉALE


- Empêche les remontées de taches et de tanins
- Limite la consommation de vitrificateur

#### RÉSULTAT SOIGNÉ

- Teinte et souligne le veinage du bois
- Sans traces de raccords

### NUANCIER

5 teintes



CHÊNE CLAIR

CHÊNE MOYEN

CHÊNE FONCÉ



TECK



CHÊNE GRISÉ



0,75 L · 2,5 L

## SUR QUELS SUPPORTS ?

- Compatible tous bois, européens et exotiques, neufs ou anciens.



### SÉCHAGE

6H



### RENDEMENT (AU L)

+/- 18m<sup>2</sup> EN 1 COUCHE



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU poils 12mm



### NETTOYAGE

WHITE  
SPIRIT

## MODE D'EMPLOI

### PRÉPAREZ

Le bois doit être nu, propre, sec et dépolvéié avec soin.

- **BOIS NEUF** : poncez mécaniquement à l'aide d'une ponceuse (abrasif grain 120) puis dépolvéiez avec soin.
- **BOIS VERNI, VITRIFIÉ OU HUILÉ** : poncez à l'aide d'une ponceuse en 3 passes (abrasif grain 50, puis 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépolvéiez avec soin.
- **BOIS CIRÉ ET ANCIEN** : décirez à l'aide du DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ V33 puis poncez mécaniquement en trois passes (abrasif grain 50, puis 80, puis 120) jusqu'à retrouver le bois nu. Dépolvéiez avec soin.
- **BOIS GRAS NU (teck, afzélia, bangkirai...)** : nous vous conseillons sur ce type de bois d'appliquer une HUILE CIRE V33.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sur un bois sec et hors courant d'air. Prêt à l'emploi. L'aspect laiteux en pot disparaît après séchage.

- Remuez bien le PRIMER & TEINTE avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez à l'aide d'une brosse (poils souples) ou d'un rouleau (poils 12mm) spécial "vitrificateur acrylique".
- Pour les sols, commencez par un coin de la pièce, face à la lumière, puis reculez jusqu'à la sortie.
- Travaillez en couches croisées, régulières et généreuses, en finissant dans le sens des veines du bois.
- Laissez sécher 6h.
- Appliquez 2 couches de vernis (meubles) ou vitrificateur (sols), selon le mode d'emploi repris sur l'emballage.

## BON À SAVOIR

- L'accumulation du PRIMER & TEINTE dans les chanfreins est à éviter.
- Compatible avec toute les finitions : vitrificateur, huile et cire, et les systèmes de chauffage au sol.