



# VERNIS/LAK

## Parquet



### TOEPASSINGEN

- Voor nieuw, gevernist of in de fabriek voorgevernist parket in Europese of exotische houtsoorten en laminaat.
- Kan ook gebruikt worden bij vloerverwarming.
- Niet geschikt voor buitenhout noch voor met boenwas of olie behandeld hout.



Inhoud : 0,75L - 2,5L - 5L

### RENOVATIE

#### GEVERNIST PARKET en LAMINAAT

- Bestand tegen vlekken en krassen
- Ideaal voor een nieuw parket of het renoveren van een oude parket

### KLEURENKAART

KLEURLOOS  
MAT

KLEURLOOS  
ZIJDEGLANS

KLEURLOOS  
HOOGGLANS



# VERNIS/LAK

## Parket

### PRAKTISCHE INFORMATIE:

Rendement : 1L = +/- 12m<sup>2</sup>



Tussen 2 Lagen



Volledig droog



Materiaal :  
Borstel of rol



Reiniging materiaal:  
water

### EIGENSCHAPPEN

- Doeltreffende, transparante acrylvernis die de houtstructuur zichtbaar laat.
- Duurzame bescherming: de parketvernis is bestand tegen dagelijks gebruik (vlekken, slijtage...) en beschermt parket- en laminaatvloeren.
- Eveneens geschikt voor de renovatie van parket: de parketvernis hecht direct op het oppervlak, zonder afschuren of afbijten van vorige lagen.

### VOORBEREIDING

De ondergrond moet **ALTIJD VOORBEREID** worden. Het hout moet schoon, droog en ontvet zijn.

- **ONBEHANDELD of GEVERNIST PARKET:** lichtjes opschuren (schuurpapier korrel 120) en zorgvuldig ontstoffen.
- **IN DE FABRIEK VOORGEVERNIST PARKET EN LAMINAAT:** zorgvuldig ontvetten net voor het aanbrengen van de parketvernis. Het minste spoor van vette of invormende bestanddelen kan ervoor zorgen dat de vernis niet op de ondergrond hecht. Schoonmaken met water en een reinigingsmiddel op basis van soda (alkalisch) is absoluut noodzakelijk. Vervolgens het oppervlak goed naspoelen met helder water.

### GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: tussen 12 °C en 25 °C, op droog hout, tochtvrij. Het melkachtig aspect in de pot verdwijnt na het drogen.

1. De parketvernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een latje om het goed homogeen te maken.
2. Aanbrengen met een verfborstel (zachte haren) of een verfrol (haren van 12mm) geschikt voor "acryl parketvernissen".
3. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerf.
4. 3 uur laten drogen.
5. Licht schuren (schuurpapier korrel 120) en ontstoffen, een tweede laag aanbrengen. Indien nodig een derde laag aanbrengen zonder tussen de lagen te schuren. Op laminaat is het niet nodig om tussen de lagen te schuren. De tweede laag mag meteen worden aangebracht.
6. 24 uur laten drogen. De eerste dagen de vloer met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na twee weken is de optimale weerstand van de vernis bereikt.

#### TIPS V33

- **OUDE HOUTEN:** om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 Primer Hout voor de lak aanbrengen.
- Voor een optimaal resultaat bij het renoveren van parket: dezelfde glansgraad kiezen als de bestaande afwerking.
- Op heterogene parketvloeren (waar sommige delen van de parketvloer versleten zijn tot op het kaal hout), wordt schuren van het hele oppervlak in 3 beurten aanbevolen.