



LE BLANC IDÉAL POUR UN COUP DE PROPRE

Vous voulez rafraîchir vos murs et plafonds à moindre coût ? MURS & PLAFONDS permet une application facile et rapide sur des surfaces en bon état pour retrouver une belle blancheur.

GRAND CONFORT D'APPLICATION

- Texture gélifiée : ne coule pas
 - s'étale facilement.

RÉSULTAT PROPRE ET NET

- Blanc durable : ne jaunit pas
- Grain fin : rendu homogène qui masque les imperfections



MAT



6L – 12L

MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Murs et plafonds neufs ou en bon état
- Idéale dans les pièces à vivre peu sollicitées : salon, séjour, chambre...



SÉCHAGE

3 H ENTRE 2

COUCHES

12 H COMPLET



RENDEMENT

+/- 6m² au L

FINI EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU ou PISTOLET



NETTOYAGE

E A U

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de qualité.

• SUR FONDS PORÉUX NEUFS ET SAINS :

- **Sur béton, ciment, plaque de plâtre, enduits, plâtre et dérivés** : dépoussiérez puis appliquez la Sous-couche Multi-supports V33.

- **Sur bois et dérivés** : poncez, dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Multi-supports V33.

- **Sur papiers à peindre ou fibre de verre** : appliquez une sous-couche adaptée.

• **SUR FONDS EN MAUVAIS ÉTAT** : grattez les parties non adhérentes et rebouchez les fissures avec un enduit approprié. Poncez** légèrement puis dépoussiérez, et appliquez la Sous-couche Multi-supports V33.

• **SUR ANCIENNES PEINTURES** : lessivez* les surfaces grasses ou salies. Enlevez toute peinture écaillée et rebouchez si nécessaire. Poncez** légèrement pour faciliter l'accroche de la peinture.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air.

Prêt à l'emploi - Avant l'application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

• Commencez par dégager les angles et les coins avec un pinceau rond.

• Appliquez ensuite au rouleau par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface de 1m² environ pour éviter les traces de reprise.

• Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

BON À SAVOIR

• Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet www.v33.be

• Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive ou contrastée, une 3ème couche est conseillée pour obtenir un résultat parfait.

• N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.

• Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.

• L'application au pistolet est possible avec une dilution conseillée de +/- 5% d'eau.

* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.

