

HET IDEALE WIT VOOR EEN OPFRISSING

Wilt u uw muren en plafonds
opfrissen voor een lage prijs?
MUUR & PLAFOND is makkelijk en
snel aan te brengen op
oppervlakken in goede staat om
opnieuw een mooie witte
kleur te verkrijgen.

ZEER MAKKELIJK AAN TE BRENGEN

- Gel textuur: loopt niet uit
- vlakt mooi uit.

MOOI RESULTAAT

- Duurzaam wit: vergeelt niet
- Fijne korrel: homogene
afwerking
die oneffenheden verbergt.

MAT



6L – 12L



OP WELKE OPPERVLAKKEN ?

- Muur en plafond nieuw of in goede staat
- Ideaal in minder bezochte ruimtes: woonkamer, eetkamer, slaapkamer...



DROOGTIJD

3 U TUSSEN 2

LAGEN

12 U VOLLEDIG DROOG



RENDEMENT

+/- 6m² / L

KLAAR IN 2 LAAGEN



GEREEDSCHAP

KWAST, VERFROL OF VERFPISTOOL



REINIGING

W A T E R

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Voor het beste resultaat moet de ondergrond altijd voorbereid worden.

• OP NIEUWE EN GEZONDE POREUZE ONDERGRONDEN:

- **Op beton, cement, gips, gipsplaten en varianten:** ontstoffen en de Primer Alle Ondergronden van V33 aanbrengen.

- **Op hout en afgeleiden:** schuren, ontstoffen en de Primer Alle Ondergronden van V33 aanbrengen.

- **Op behangpapier of glasvezelbehang:** eerst een specifieke grondlaag aanbrengen.

• **BESCHADIGDE OPPERVLAKKEN:** verwijder de loszittende deeltjes en vul de barsten opnieuw op met een geschikt opvulmiddel. Licht schuren, ontstoffen en de Primer Alle Ondergronden van V33 aanbrengen.

• **OUDE, GEVERFDE ONDERGRONDEN:** Was* vette en vuile ondergronden af. Verwijder eventuele loszitten de verf en herstel de ondergrond indien nodig. Schuur** licht voor een betere hechting van de verf.

VERWERKING

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, tochtvrij.

Gebruiksklaar - De verf voor het gebruik goed omroeren met een lang, breed latje om ze goed homogeen te maken..

• Schilder eerst randen en hoeken met een kwast.

• Rol in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte. Schilder telkens +/- 1m² om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.

• Rol nogmaals in de lengterichting voor een perfect resultaat.

GOED TE WETEN

• Ontdek meer tips op onze website www.v33.be voor een perfect resultaat.

• Als uw ondergrond bedekt is met een heldere of contrasterende verf, is een 3de laag aan te raden om een perfect resultaat te bekomen.

• Vermijd het stoppen in het midden van een oppervlak. Begin steeds aan de zijde van het raam. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet: de aanzetten kunnen tijdelijk zichtbaar zijn, maar verdwijnen als de verf droog is.

• Droog de gereedschappen met een propere doek en reinig met water.

• Het gebruik van een verfpistool is mogelijk met een aanbevolen verdunding van +/- 5% water.

* Voor het afwassen: reinigen met zeepwater, spoelen met helder water en laten drogen.

** Voor het schuren: een schuurpapier gebruiken (korrel 240) en ontstoffen.