



BLANC Murs & Plafonds

Acrylique

- ❑ Blancheur éclatante
- ❑ Application facile



La peinture Murs & Plafonds est idéale pour la mise en état de vos murs et plafonds intérieurs. Facile à appliquer, elle permet une réalisation rapide et efficace de vos chantiers importants. Sans odeur gênante, elle sèche rapidement, pour limiter le temps d'immobilisation de votre pièce. Elle est facile d'entretien et ne jaunit pas dans le temps.

Aspect : Mat

Temps de séchage : 3h entre 2 couches / 12h complet

Conditionnements : 6L et 12L

Rendement : 12 m²/L

Outils : pinceau et rouleau

Nettoyage des Outils : Eau

PRÉPARATION :

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final de haute qualité.

Sur fonds neufs et sains :

- Sur plâtre, plaque de plâtre : dépoussiérez et appliquez la Sous-Couche Multi-Supports V33.
- Sur béton, ciment et dérivés : poncez légèrement, dépoussiérez puis appliquez la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur fonds en mauvais état :

Éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures avec un enduit approprié. Poncez légèrement et dépoussiérez avant d'appliquer la Sous-Couche Multi-Supports V33.

Sur d'anciennes peintures :

Lessivez* les surfaces grasses ou salies, rincez soigneusement à l'eau et laissez sécher. Enlevez toute peinture écaillée et rebouchez si nécessaire. Poncez légèrement pour faciliter l'accroche de la peinture puis dépoussiérez avant la mise en peinture.

*Pour lessiver: nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

APPLICATION :

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau. Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise. Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable. Attendez 3 heures avant la 2e couche.

CONSEILS V33 :

Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.