



ASPECT
Zijdeglans / Mat

RENDEMENT
5L = ± 50 m²
10L = ± 100 m²

SÉCHAGE AU TOUCHER
30min

SÉCHAGE COMPLET
12H

NETTOYAGE
Eau

3 IN 1

geen grondlaag nodig
sans sous-couche

DIRECT
OP ONDERGROND
DIRECT
SUR SUPPORTS

GEEN GRONDLAAG NODIG / SANS SÉCHAGE
AF BIJEN NIET NODIG / SANS SOUS-COUCHE

Formats : 5L & 10L

- 1/ MONOCOUCHE - 98% d'opacité en 1 couche
- 2/ HAUTE ADHÉRENCE - Murs, plafonds, châssis, radiateurs, bois, ciment, ...
- 3/ HAUTE RÉSISTANCE - Aux lessivages et à l'usure

FACILE, RAPIDE et EFFICACE !

- **Adhère sur supports anciens**, tachés sans sous-couche
- **Couverture parfaite**: 98% d'opacité en une seule couche
- **Résiste aux nettoyages fréquents**
- **Lessivable**

NUANCIER



RENOVATION

Séjour – Chambre – Couloir

POUR LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

Cette peinture s'applique sur anciennes peintures, radiateurs, papiers peints, bois, ciment, brique, plaque de plâtre, polystyrène.

La PRÉPARATION du support est une étape OBLIGATOIRE.

Rénovation séjour - chambre - couloir, est une peinture 3 en 1 multi-supports, monocouche qui vous assure un résultat parfait.

> PREPARATION

• **Sur SUPPORTS BRUTS – NEUFS:** rénovation séjour - chambre - couloir n'assure pas une application monocouche sur fonds bruts et poreux neufs. Préférez l'utilisation préalable d'une sous-couche adaptée, pour un résultat optimal et plus économique.

En l'absence de sous-couche, respectez les recommandations suivantes:

- **Sur PLAQUE DE PLÂTRE:** dépoussiérez et appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée.
- **Sur BOIS ET DÉRIVÉS:** poncez légèrement et dépoussiérez.
- **Sur BOIS EXOTIQUES:** dégraissez et appliquez une sous-couche spécifique.
- **Sur BRIQUE, CIMENT OU BÉTON NEUF:** laissez sécher 3 mois avant toute application, puis poncez légèrement et dépoussiérez. Ne pas appliquer au sol.
- **Sur ALUMINIUM, MÉTAL, FONTE déjà peints et sur petites surfaces PLASTIQUE:** lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher puis égrenez (grain 240) et dépoussiérez.
- **Sur AUTRES FONDS DÉJÀ PEINTS:** lessivez, rincez, égrenez (grain 120) puis dépoussiérez.
- **Sur PAPIERS PEINTS OU TOILE DE VERRE:** appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée. Sur papiers peints, faire un essai de compatibilité sur une petite surface.
- **Sur POLYSTYRÈNE:** appliquez une 1ère couche diluée à 10% puis une seconde couche non diluée.
- **Sur PARTIES ÉCAILLÉES OU FISSURÉES:** éliminez les parties non adhérentes. Rebouchez les trous et les fissures. Poncez et appliquez une sous-couche adaptée.

> APPLICATION

OUTILS

Mélangeur à peinture ou baguette large. Rouleau à poils mi-longs 9 à 12 mm. Pinceau, pinceau à recharger (pour les angles, coins rainures et finitions).

Peinture prête à l'emploi. Avant l'application remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la peinture.

1. Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
2. Répartissez de manière homogène la peinture sur votre rouleau et appliquez-la par bandes, puis croisez les passes.
3. Appliquez la peinture par surfaces d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.
4. Terminez dans le sens des premières bandes pour un résultat impeccable.

Si votre support est recouvert d'une peinture de couleur vive, une seconde couche est conseillée afin de vous assurer un résultat parfait. Peinture destinée à un usage intérieur uniquement. Respectez le rendement du produit. Évitez de trop charger en peinture vos outils ou à l'inverse de trop tirer votre peinture. Appliquez la peinture à température ambiante entre 12° et 25°C et évitez les courants d'air. N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage. Essayez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.