



VOORBEREIDING

Plankenvloeren &
Trappen



BESTEMMING

Trap



Meubel

Geschikt voor kaal, gevernist of geverfd hout binnenshuis. Niet gebruiken op geolied of geboend hout of op hout buiten.

- Looizuurhoudende houtsoorten : eik, nootelaar, exotische houten
- Genageld, gespijkt of gevernist hout met versleten plaatsen

DE IDEALE VOORBEREIDING VOOR UW RENOVATIEPROJECTEN



Inhoud : 0,75L



- Vermijdt het schuurwerk en het afbijten
- Sluit het looizuur en roest in
- Garandeert een perfecte afwerking

KLEURENKAART

Kleurloos

VOORBEREIDING

Plankenvloeren & Trappen

PRAKTISCHE INFO:

0,75L = +/- 7m²
of +/- 3m² afwerking in 2 lagen

2u

Voor schilderwerk

Water

Reiniging
benodigdheden

BENODIGDHEDEN:



Brede HOUTEN
LAT of verf
HANDMIXER



Spalter



VERFROL met haartjes
van 8 tot 12 mm

VOORBEREIDING

Indien van toepassing:

- Blijvende lijm of tapijtdeeltjes eerst verwijderen met een afbijtmiddel.
- Voegen opgevuld met siliconen dienen eerst verwijderd te worden. U kan deze opnieuw opvullen na het schilderen.
- Vette of vervuilde oppervlakken moeten eerst gereinigt worden met een reinigingsmiddel op basis van soda (alkalisch).
- Aangetaste houten dienen eerst behandeld te worden met de Behandeling Universeel van V33.
- Voegen en barsten opvullen.

Spoel de ondergrond af om stof en vuildeeltjes te verwijderen en laat drogen. Het oppervlak MOET eerst overal lichtjes geschuurd worden. Schuren tot kaal hout is niet noodzakelijk.

De ondergrond, muren en plinten moeten altijd goed ontstoffen worden voor het gebruik van dit product.

VERWERKING

Meng het product voor het aanbrengen met een houten lat.

1. Breng het product aan in normale en gekruiste lagen, zonder een teveel aan product.

- Op een plankenvloer : begin aan de kanten van de kamer met de borstel en ga verder met een roller. Eindig in de richting van de latten. Werk in kleine ruimtes van 2m² per keer.

- Op een trap : begin bovenaan de trap door het product met een kwast op de treden en op de stootborden aan te brengen. Het midden van de treden kan worden gedaan met de kleine haarroller. Breng vervolgens aan op de trapleuning...

- Op meubels : breng aan met een borstel beginnend met de hoeken en de lijsten. Rol dan op vlakke oppervlakken.

2. Laat 1 à 2 uur drogen.

3. Indien de houtvezels wat omhoog staan (ruwe ondergrond), schuur ze dan voorzichtig met een fijnkorrelig schuurpapier op een droog oppervlak. Wees voorzichtig, schuur niet te hard opdat u te veel van de oude ondergrond zou verwijderen en tevens het voordeel van het product zou wegnemen. Breng bij twijfel een tweede laag aan op een stofvrij oppervlak.

4. Ontstof grondig.

5. Breng vervolgens de V33 Renovatie Perfection aan.

TIPS V33

- Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht.
- Vermijd infiltratie of ophoping van het product in de voegen of relief van het hout.
- Vermijd het gebruik van te veel product of tegenovergesteld, het te hard uitrollen van het product.
- Stop niet met aanbrengen in het midden van uw oppervlak.
- Ga niet terug over een reeds bewerkte zone tijdens het droogproces.