



BESTEMMING

Elektrotoestellen
 Inox, metaal, kunststof

Werkblad
 Gevernist hout, melamine,
 multiplex, tegels

Aanrechttegels
 Tegels, glas, inox

Keukenkasten
 Kaal, gevernist of
 geverfd hout, melamine

DE VERF OM UW KEUKEN TE RENOVEREN



Inhoud : 0,075L - 0,75L - 2L



VLEKKELOOS BESCHERMING - PROTECTION ANTI-TACHE
TECHNOLOGIE TEFLON™

- Uiterste weerstand tegen krassen en stoten
- Direct op kasten, werkblad, aanrechttegels

KLEURENKAART

SATIJN	KATOENSLUIER	ROGGE	TAUPE	LOFTGRIJS	EXQUISEROOD	ESPELETTE	MOSTERD
	WIT	ZACHTGRIJS	LEISTEEN	ANTRACIET	AGAVEGROEN	LAGUNEBLAUW	PETROLEUM-BLAUW
MAT	WIT	SMOKYZWART					
					METALLIC	Inox	KWARTSZWART

PRAKTISCHE INFO:

2L = +/- 24m²
of 12m² afwerking in 2 lagen

6u

Droogtijd tussen 2 lagen

Water

Reiniging
benodigdheden

24u

Volledig droog

BENODIGDHEDEN :



Brede houten lat
of verf handmixer



Puntkwast
(voor randen, hoeken en
afwerkingen)



Lakrol

VOORBEREIDING

De ondergrond moet ALTIJD worden VOORBEREID.

AFWASSEN met een reinigingsmiddel op basis van soda is **NOODZAKELIJK**.

Voegen opgevuld met siliconen dienen eerst verwijderd te worden. U kan deze opnieuw opvullen na het schilderen.

- Op kaal/poreus ondergrond (hout, MDF...): lichtjes schuren en ontstoffen.
- Op kaal eik of kastanje hout: gebruik eerst de V33 Voorbereiding Plankenvloeren & Trappen om het looizuur in te sluiten.
- Op reeds geverfd of gevernist hout: afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder water en laten drogen. Vervolgens lichtjes opschuren (korrel 240) en ontstoffen.
- Op niet geverfde ondergronden (wandtegels, inox, glas, multiplex...): afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder water en laten drogen.

VERWERKING

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht.

1. Maak de Additiv System los (dosis die bevindt zich onder aan het deksel) en giet de volledige inhoud in de verfpot. Meng de verf met een verfmenger of een breed latje. Roer goed gedurende 5 minuten tot op de bodem van de pot.

2. Verwerk de verf telkens op kleine oppervlakken. Breng de verf eerst aan in de lengte en kruis dan in de breedte om de verflaag homogeen te maken. Laat 6u drogen en breng een tweede laag aan.

Gebruik de Werkbladvernis Renovatie Perfection op horizontale oppervlakken.

De verf waaraan de Additiv System is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de optimale hechting en eigenschappen niet meer gegarandeerd.

TIPS V33

- Gebruik een zacht onderhoudsproduct en een spons zonder schuurvlak om de geverfde ondergrond te onderhouden.
- De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken...).