

Vloer & Trap



BESTEMMING

Parketvloeren en trappen

Tegelvloeren
Tegels, porselein, marmer, graniet ...

VLOERVERF VOOR BINNEN OM TEGELS TE HERSCHILDEREN



Inhoud : 0,75L – 2L

VERSTEKTE WEERSTAND - RÉSISTANCE RENFORCÉE
KERAMISCH TECHNOLOGIE CÉRAMIQUE

- Direct op parket, laminaat, tegel
- Hoge weerstand op intensief belopen plaatsen

KLEURENKAART

SATIJN

WIT

PLUIM

TITAAN

CARBONAAT

TARMAC

TAUPE

PRAKTISCHE INFO:2L = +/- 20m²
of 12m² afwerking in 2 lagen**3u**

Droogtijd tussen 2 lagen

WaterReiniging
benodigdheden**24u**

Volledig droog

BENODIGDHEDEN:**Brede HOUTEN LAT**
of verf **HANDMIXER****PUNTKWAST****LAKROL**
op betegelde vloeren**VOORBEREIDING****De ondergrond moet ALTIJD worden VOORBEREID.**

AFWASSEN met een reinigingsmiddel op basis van soda is NOODZAKELIJK.

- Op laminaat, gevernist of geverfd hout in goed staat: afwassen, zorgvuldig naspoelen en laten drogen. Vervolgens lichtjes opschuren (korrel 200) en onstoffen.
- Op kaal eik of kastanje hout: gebruik eerst de V33 Voorbereiding Plankenvloeren & Trappen om opkomend looizuur te vermijden.
- Op onbehandeld tegel: eerst de V33 Voorbereiding Tegelvloeren gebruiken. Leg nadruk op de voegen. Vervolgens naspoelen en laten drogen.
- Op reeds geverfde tegels in goed staat: eerst de V33 Voorbereiding Tegelvloeren gebruiken. Vervolgens naspoelen, laten drogen en lichtjes opschuren (korrel 240) en ontstoffen.
- Op reeds geverfde tegels met slijtage: opschuren (korrel 60, daarna 120) om een kaal ondergrond te krijgen en ontstoffen. Vervolgens de V33 Voorbereiding Tegelvloeren gebruiken, naspoelen en laten drogen.

VERWERKING

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht.

1. Maak de Additiv System los (dosis die bevindt zich onder het deksel) en giet de volledige inhoud in de verfpot. Meng de verf met een verfmenger of een breed latje. Roer goed gedurende 5 minuten tot op de bodem van de pot.
2. Verf eerst de omtrek van de vloer met de kwast en ga verder met de rol. Verwerk de verf telkens op kleine oppervlakken. Breng de verf aan eerst in de lengte en kruis dan in de breedte om de verflaag homogeen te maken. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet. Laat 3u drogen en breng een tweede laag aan. De verf waaraan de Additiv System is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de optimale hechting en eigenschappen niet meer gegarandeerd.

TIPS V33

- Gebruik een zacht onderhoudsproduct en een dweil om de geverfde ondergrond te onderhouden.
- De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken...).