



RENOVATIE-RÉNOVATION  
**PERFECTION**

# Salle de Bain



## DESTINATION

### Meubles de salle de bain

Bois bruts, vernis ou peints, mélaminé, stratifié  
PVC, inox et métaux

### Murs de salle de bain y compris intérieur de douche carrelé

Faïence, listel, brique de verre...

## LA PEINTURE POUR RÉNOVER VOTRE SALLE DE BAIN



- Direct sur faïence et meuble
- Haute résistance aux produits ménagers

Formats : 0,075L - 0,75L - 2L

## NUANCIER

SATIN

VOILE DE COTON

SEIGLE

TAUPE

PRUNE

ROSE  
POUDRE

PLUME

BLANC

TENDRE  
GRIS

GRIS  
DAUPHIN

GRIS  
ANTHRACITE

BLEU  
PROFOND

BLEU  
LAGON

# Salle de Bain

**6h**

Séchage entre 2 couches

**Eau**

Nettoyage des outils

**48h**

Avant première douche

**MATÉRIEL:**

 Baguette large  
 ou mélangeur


Pinceau à recharger



Rouleau laqueur

**PRÉPARATION**

**La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.**

Le LESSIVAGE se fait IMPÉRATIVEMENT à l'aide d'un nettoyant à base de soude (en insistant sur les joints de carrelage).

Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoyez de les refaire après application.

- Sur matériaux non peints (faïence, verre, stratifié ...) : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.
- Sur supports bruts/poreux (bois, MDF...) : égrenez et dépoussiérez.
- Sur supports peints ou vernis : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire, laissez sécher puis égrenez légèrement (grain 240) et dépoussiérez.

**APPLICATION**

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

**1.** Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large.

**2.** Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe.

Sur surfaces horizontales, la peinture doit être recouverte du vernis plan de travail Rénovation Perfection. Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

**CONSEILS V33**

- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.