

Badkamer



BESTEMMING

Badkamer meubilair

Kaal, gevernist of geveerd hout, melamine, multiplex
PVC, inox en metaal

Eveneens de betegelde muren in de douche

Muurtegel, muurstrips, glasdal

DE VERF OM UW BADKAMER TE RENOVEREN



- Direct op wandtegels en meubels
- Uiterste weerstand tegen reinigingsproducten

Inhoud : 0,075L - 0,75L – 2L

KLEURENKAART

SATIJS

KATOENSLUIER	ROGGE	TAUPE	PRUIM	POEDERROOS	PLUIM
WIT	ZACHTGRIJS	DOLFIJNGRIJS	ANTRACIET	DIEPBLAUW	LAGUNEBLAUW

PRAKTISCHE INFO:

 2L = +/- 24m²
 of 12m² afwerking in 2 lagen

6u

Droogtijd tussen 2 lagen

Water

 Reiniging
 benodigheden

48u

Voor 1ste douche

BENODIGDHEDEN :

 Brede houten lat
 of verf handmixer


Puntkwast



Lakrol

VOORBEREIDING

De ondergrond moet ALTIJD worden VOORBEREID.

AFWASSEN met een reinigingsmiddel op basis van soda is **NOODZAKELIJK**. Leg nadruk op de voegen. Opgevolde voegen met siliconen dienen eerst verwijderd te worden. U kan deze opnieuw opvullen na schilderen.

- Op niet geverfde ondergrond (muurtegels, glas, multiplex...): afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder water en laten drogen.
- Op kaal/poreus ondergrond (hout, MDF...): lichtjes schuren en onstoffen.
- Op reeds geverfd of gevernist hout: afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder water en laten drogen. Vervolgens lichtjes opschuren (korrel 240) en ontstoffen.

VERWERKING

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht.

1. Maak de Additiv System los (dosis die bevindt zich onder het deksel) en giet de volledige inhoud in de verfpot. Meng de verf met een verfmenger of een breed latje. Roer goed gedurende 5 minuten tot op de bodem van de pot.
2. Verwerk de verf telkens op kleine oppervlakken. Breng de verf aan eerst in de lengte en kruis dan in de breedte om de verflaag homogeen te maken. Laat 6u drogen en breng een tweede laag aan.

Gebruik de Werkbladverniss Renovatie Perfection op horizontale oppervlakken.

De verf waaraan de Additiv System is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de optimale hechting en eigenschappen niet meer gegarandeerd.

TIPS V33

- Gebruik een zacht onderhoudsproduct en een spons zonder schuurvlak om de geverfde ondergrond te onderhouden.
- De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken...).