



RENOVATIE-RÉNOVATION
PERFECTION

Sanitair



BESTEMMING

Badkuip, douchebak

Geëmailleerd porselein, keramisch,
Gietijzer, geëmailleerd staal, Acryl
harsen

Wastafel, zitbadje

Geëmailleerd porselein, keramisch,
Gietijzer, geëmailleerd staal, Acryl
harsen

EEN PERFORMANT SYSTEEM OM UW SANITAIR TE RENOVEREN



- Direct op badkuip, wastafel, douchebak
- Bestand tegen veelvuldige onderdompelingen

Inhoud : 2 x 0,5L

KLEURENKAART

SATIJN

Wit

8u

Droogtijd tussen 2 lagen

Water

Reiniging benodigdheden

7 dagen

Volledig droog

BENODIGDHEDEN:



- **SCHUIMROL** hoge densiteit voor gebogen plaatsen
- **LAKROL** voor grotere vlakke plaatsen



**Brede HOUTEN
LAT of verf
HANDMIXER**



PUNTKWAST
voor randen, hoeken
en afwerkingen

VOORBEREIDING

Voegen opgevuld met siliconen dienen eerst verwijderd te worden. U kan deze opnieuw opvullen na schilderen. De ondergrond moet schoon, droog en goed ontvet zijn. Afwassen met behulp van een reinigingsmiddel op basis van soda. Spoelen met helder water en laten drogen.

AANBRENGEN VAN DE VERF

Maak de Additiv System* los (dosis die bevindt zich in de pot) en giet de volledige inhoud in de verfpot. Meng de verf met een verfmenger of een breed latje. Roer goed gedurende 5 minuten tot op de bodem van de pot. Maak de kraan en inox onderdelen los en/of gebruik een afplakband op de niet te verven plaatsen. Gebruik de puntkwast rond de moeilijk te bereiken plaatsen. Breng de eerste laag aan met de schuimrol beginnend door de bodem naar boven. Verwerk de verf per oppervlakken van +/- 15cm. Strijk niet opnieuw over een reeds geverfde zone. De verf kan weinig dekkend lijken: voor een perfect resultaat moet een tweede laag aangebracht worden. Verwijder de afplakband en laat 8 uur drogen. Breng daarna een tweede laag aan en laat 8 uur drogen voor de verwerking van de bescherming.

AANBRENGEN VAN DE BESCHERMING

Maak het tweede Additiv System* los (dosis die bevindt zich in de pot) en giet de volledige inhoud in de beschermingspot. Meng de bescherming met een verfmenger of een breed latje tijdens 5 minuten tot op de bodem van de pot. Breng een eerste laag aan eerst in de lengte en kruis dan in de breedte om de lagen homogeen te maken. Laat 8 u drogen. Breng daarna een tweede laag aan. Het is noodzakelijk om 7 dagen te wachten alvorens uw sanitair opnieuw te gebruiken (gebruik van water en reinigingsmiddelen).

** De verf waaraan het Additiv System is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de optimale hechting en eigenschappen niet meer gegarandeerd.*

TIPS V33

De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken...).