



**ASPEKT**  
Zijdeglans / Mat

**RENDEMENT**  
5L = ± 50 m<sup>2</sup>  
10L = ± 100 m<sup>2</sup>

**VOLLEDIG DROOG**  
30min

**DROOG BIJ AANRAKING**  
12u

**REINIGING**  
Water

**3 IN 1**

geen grondlaag nodig  
sans sous-couche

DIRECT  
OP ONDERGROND  
DIRECT  
SUR SUPPORTS

GEEN GRONDLAAG NODIG / SANS DÉCAPAGE  
AF BIJEN WIT / NOUS / SANS SOUS-COUCHE

**Inhoud : 5L & 10L**

- 1/ DEKKEND - 98% dekkraft in 1 laag
- 2/ HOGE HECHTINGSGRAAD – Wand, plafond, cosijnen, radiatoren, hout, cement, ...
- 3/ HOGE WEERSTAND - Tegen slijtage of afwassen

## MAKKELIJK, SNEL en EFFICIËNT !

- **Zeer hechtend op oudere oppervlakken**, zelfs op nieuwe, bevlekte ondergronden
- **1 laag**: zeer dekkend in enkel een laag – 98% dekkraft
- **Bestand tegen regelmatige reiniging**
- **Afwasbaar**

## KLEURKAART



# RENOVATIE

## Woonkamer – Slaapkamer – Gang

### VOOR EEN SUCCESVOL RESULTAAT

Deze verf kan aangebracht worden op oudere verven, radiatoren, behangpapier, hout, cement, baksteen, gipsplaten, polystyreen.

De ondergrond moet **ALTIJD VOORBEREID** worden.

Renovatie woonkamer – slaapkamer – gang is een multi-oppervlak verf 3 in 1, voor een perfect resultaat met enkel één laag.

### > VOORBEREIDING

- **RUWE OF NIEUWE OPPERVLAKKEN:** renovatie woonkamer – slaapkamer – gang verzekert niet een perfect resultaat in één laag op ruwe of poreuze oppervlakken.

Gebruik bij voorkeur een grondlaag voor een optimale en goedkopere afwerking. Zonder het gebruik van een grondlaag:

- **GIPSPLATEN:** ontstoffen en eerst een verdunde laag (10%) aanbrengen, daarna een tweede laag zonder verdunnen.
- **HOUT EN AFGELEIDEN:** lichtjes schuren en ontstoffen.
- **EXOTISCH HOUT:** ontvetten en eerst een specifieke grondlaag aanbrengen.
- **BAKSTEEN, CEMENT OF NIEUW BETON:** eerst 3 maanden laten drogen voor het aanbrengen. Daarna licht schuren en ontstoffen. Niet gebruiken op de vloer.
- **KAPSTEEN, METAAL, GIETIJZER of kleinere deeltjes PLASTIEK:** afwassen, spoelen met helder water, laten drogen, lichtjes schuren (korrel 240) en ontstoffen.
- **REEDS GEVERFDE OPPERVLAKKEN:** afwassen, spoelen, lichtjes schuren (korrel 120) en ontstoffen.
- **BEHANGPAPIER OF GLASVEZELPAPIER:** eerst een verdunde laag (10%) aanbrengen, daarna een tweede laag zonder verdunnen. Op behangpapier eerst een test doen op een klein stukje van het oppervlak.
- **POLYSTYREEN:** eerst een verdunde laag (10%) aanbrengen, daarna een tweede laag zonder verdunnen.
- **BARSTEN EN AFGESCHILFERDE DEELTJES:** verwijder de niet hechtende elementen. Vul de gaten en barsten op. Schuur en breng een aangepaste grondlaag aan.

### > APPLICATION

#### BENODIGDHEDEN

Houten latje om te roeren. Verfrol met haartjes van 9 à 12 mm. Kwast voor de hoeken en voegen.

Klaar voor direct gebruik. De verf voor het gebruik goed omroeren met een lang, breed houten latje om ze goed homogeen te maken.

1. Schilder eerst randen en hoeken met de kwast.
2. Verdeel de verf goed op de rol. Rol in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte.
3. Schilder telkens +/- 1 m<sup>2</sup>, om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.
4. Rol nogmaals in dezelfde richting als de eerste beweging voor een perfect resultaat.

Een extra laag kan nodig zijn indien het oppervlak reeds geveerd was met een intense kleur. Enkel te gebruiken binnen. Respecteer het rendement van het product. Vermijd het aanbrengen van een te dikke of dunne laag. Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht. Vermijd het stoppen in het midden van een oppervlak. Begin altijd aan de wanden naast de ramen. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet: de aanzetten kunnen tijdelijk zichtbaar zijn, maar verdwijnen als de verf droog is. Droog de gereedschappen met een propere doek en reinig met water.