



VERNIS

Plan de travail



Format : 0,5L

RÉSISTANCE RENFORCÉE

- Haute résistance aux rayures et à la chaleur (jusqu'à 100°C)
- Protège des taches et graisses

NUANCIER

INCOLORE
SATIN



VERNIS

Plan de travail

INFOS PRATIQUES:

Rendement : 0,5L = +/- 5m²



Séchage entre
2 couches



Séchage
complet



Outils : Pinceau
ou rouleau



Nettoyage des
outils à l'eau

PERFORMANCES

Protection : ultra haute résistance aux rayures, taches*, graisses et produits ménagers, grâce à l'additif booster de résistance (20% de dureté supplémentaire). Haute résistance à la chaleur (100°C). Inertie chimique : apte aux contacts occasionnels avec des aliments**. Accroche : haute adhérence sur bois massif & verni, stratifié, ou support déjà peint. Facilité d'application : vernis auto-lissant pour un rendu parfait. Facilité d'entretien : vernis ultra lessivable.

*Eau, café, vin, huile, ketchup...

** Satisfait au test d'inertie chimique selon la norme NF EN 1186 partie 1, 2 et 3, temps de contact limité à 2 heures, pour un contact avec des aliments aqueux, alcoolisés, acides et gras.

PRÉPARATION

- **BOIS BRUT** : égrenez votre plan de travail au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
- **SUPPORT VERNI, PEINT OU STRATIFIÉ** : lessivez avec un nettoyant à base de soude (alcalin), rincez et laissez sécher. Égrenez au papier de verre et dépoussiérez.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur un support propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air.

1. Appliquez une 1ère couche généreuse à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau dans le sens des fibres de bois et laissez sécher 4h.
2. Égrenez au papier de verre fin (240) et dépoussiérez.
3. Appliquez une 2ème couche de la même façon que la première et laissez sécher 24h.

La résistance optimale de ce produit est obtenue après 20 jours de séchage; évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches...) pendant les 20 premiers jours.

CONSEILS

BOIS ANCIENS : afin d'éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant le vernis.