VERNIS
Salle de Bain

DESTINATION

• Recommandé pour la protection des meubles et boiseries dans les pièces humides ou soumis à un usage domestique intensif : table, meuble de salle de bain...
• S'applique sur toutes les essences de bois, européennes et exotiques.

Formats : 0,5L

PROTECTION OPTIMALE EN MILIEU HUMIDE

- **Haute résistance aux produits de soin et d'entretien**
- **Texture anti-goutte**

NUANCIER

INCOLORE MAT

INCOLORE SATIN

Vernis
Salle de Bain

INFOS PRATIQUES: **Rendement : 0,5L = +/- 6m²**

Séchage entre 2 couches

Séchage complet

Outils : Pinceau

Nettoyage des outils : eau

PERFORMANCE

• Spécialement conçu pour les pièces humides, le Vernis Salle de Bain apporte une protection longue durée aux meubles contre les rayures, chocs et taches.
• L'effet déperlant garantit une imperméabilité totale à l'eau, à l'humidité et à la condensation.
• Hautement lessivable, ce vernis permet un entretien facile des meubles au quotidien.

PRÉPARATION

• **BOIS VERNI** : poncez soigneusement au papier de verre grain fin (240). Si le vernis est écaillé, décapez avec le Décapant Spécial Bois V33. Rincez à l'eau. Laissez sécher 24h.
• **BOIS CIRÉ** : retirez les couches de cire avec un décireur. Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.
• **BOIS GRAS** (teck…) : dégraissez à l'aide d'un dégraissant adapté (acétone). Poncez au papier de verre grain fin (240) et dépoussiérez.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : sur un bois propre et sec, entre 12° et 25°C par temps sec, hors courant d'air et à l'abri du soleil.

1. Remuez le vernis à l'aide d'une baguette large.
2. Appliquez la 1ère couche à l'aide d'un pinceau en couche régulière dans le sens des fibres du bois en évitant les surépaisseurs. Laissez sécher 2 heures.
3. Égrenez au papier de verre fin (240) et dépoussiérez avant d'appliquer la 2ème couche. Laissez sécher 24 heures.

La résistance optimale de ce vernis est obtenue après 7 jours de séchage, évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches…) pendant les 7 premiers jours.

CONSEILS

• **BOIS ANCIENS** : an d'éviter la formation de taches colorées (remontées de tanins) fréquentes sur les bois anciens, appliquez le Primer Bois V33 avant le vernis.