



LAK

Badkamer

BESTEMMING

- Aanbevolen voor de bescherming van meubels en houtwerk in vochtige ruimtes of voor intensief huishoudelijk gebruik: tafel, badkamermeubel...
- Geschikt voor alle Europese en exotische houtsoorten.



Inhoud : 0,5L

**OPTIMALE
BESCHERMING IN
VOCHTIGE OMGEVING**

- **Hoge weerstand : verzorgings- en reinigingsproducten**
- **Ant-druip textuur**

KLEURENKAART

KLEURLOOS
MAT

KLEURLOOS
ZIJDEGLANS



Lak Badkamer

PRAKTISCHE INFORMATIE: Rendement : 0,5L = +/- 6m²



Tussen 2 lagen



Volledig droog



Materiaal : Borstel



Reiniging materiaal

PRESTATIES

- Speciaal ontworpen voor gebruik in vochtige ruimtes, biedt de Lak Badkamer een langdurige bescherming aan meubels tegen krassen, schokken en vlekken.
- Het waterafstotende effect garandeert een totale ondoordringbaarheid voor water, vocht en condensatie.
- Zeer makkelijk afwasbaar, de vernis maakt een eenvoudig onderhoud van de meubels mogelijk.

VOORBEREIDING

- **GEVERNIST HOUT:** schuur zorgvuldig met schuurpapier (korrel 240). Bijt volledig de oude vernis af met het V33 Afbijtmiddel Speciaal Hout indien de oude vernislaag afschilfert. Naspoelen met zuiver water en 24u laten drogen.
- **GEBOEND HOUT:** oude lagen boenwas met een ontboener verwijderen. Schuren met een schuurpapier (korrel 240) en ontstoffen.
- **VETTIGE HOUTSOORTEN** (teak...) : ontvetten met behulp van een toegepast ontvetter (aceton). Schuren met een schuurpapier (korrel 240) en ontstoffen.

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: op schoon en droog hout, tussen 12° en 25°C bij droog weer. Tocht en zon vermijden.

1. De vernis goed mengen met een breed menglatje.
2. Breng een gelijkmatige eerste laag aan met behulp van een verfborstel in de richting van de houtnerven. Laat 2u drogen.
3. Licht schuren met een schuurpapier (korrel 240) en ontstoffen. Breng een 2de laag aan en laat 24u drogen.

De optimale prestaties van de vernislaag worden bereikt na 7 dagen. Vermijd vlekken en stoten tijdens deze periode.

TIPS

OUDE HOUTEN: om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 Primer Hout voor de lak aanbrengen.