

DE PARKETVERNIS WEERSTAND TEGEN ALLE BELASTING IN VOCHTIGE RUIMTEN

RESIST EXTREME BADKAMER is een hoogwaardige vernis speciaal ontworpen voor zwaar belaste ruimten. Het vormt een barrière tegen vlekken en voorkomt dat ze in de film vast komen te zitten.

VERSTERKTE WEERSTAND WATER, VOCHTIGHEID, VLEKKEN BARRIÈRE IMPERMÉABLE

- Filmlaag weerstand tegen water, vochtigheid en condensatie

LANGDURIGE BESCHERMING

- Rijk in harsen: hoge weerstand tegen vlekken (onderhoudsproducten en cosmetica) en vet

GEMAKKELIJK ONDERHOUD

- Hoog afwasbaar

KLEURENKAART

KLEURLOOS. 2 aspecten



MAT – SATIJN



0,75 L · 2,5 L



GEBRUIKSAANWIJZING

VOORWELKE ONDERGRONDEN ?

- Parketvloer in de badkamer of vochtige ruimtes, in nieuw of oud hout, van Europese of exotische oorsprong.
- Compatibel met vloerverwarmingssystemen.




DROOGTIJD

2 U TUSSEN 2

LAGEN

24 U VOLLEDIG DROOG



RENDEMENT

± 5m² KLAAR IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAP

KWAST OF VERFROL haartjes 12mm



REINIGING

W A T E R

VOORBEREIDING

- **ONBEHANDELD PARKET** : schuren met een schuurmachine (schuurpapier korrel 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEVERNIST OF GEOLIED PARKET** : tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEBOEND EN OUD PARKET** : boenwas verwijderen met de V33 REINIGER GEVERNIST HOUT, schuren en stofvrij maken. Vervolgens tot op het blanke hout machinaal schuren in 3 schuurbeurten (eerst korrel 50, dan 80, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **VETTIGE HOUTSOORTEN** (teak, afzelia, bangkirai...) : voor deze houten raden we liever het gebruik van een HARDWAXOLIE BADKAMER van V33 aan.

GEBRUIK

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12° en 25 °C, op een droge ondergrond, tochtvrij. Aanbrengen in 3 lagen of in 2 lagen na een PRIMER, kleurloos of getint.

- De vernis voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken.
- Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol (vezels 12 mm) speciaal voor acrylvernis.
- Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerven. Laat 2 uur drogen.
- Lichtjes schuren (schuurpapier korrel 180) en ontstoffen. Vervolgens een 2de laag aanbrengen en 24 uur laten drogen.
- De eerste dagen de vloer met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na een week is de optimale weerstand van de vernis bereikt.

BEWAREN

Gebruik de V33 ONDERHOUD GEVERNIST HOUT om de schoonheid van uw hout langdurig te behouden.

Gebruik een keer per jaar de V33 VERNIEUWER GEVERNIST HOUT om de bescherming van uw parket te bewaren.

GOED TE WETEN

- Respecteer het rendement om een optimaal en duurzaam resultaat te garanderen.
- Om de kleur van uw hout te nuanceren, brengt eerst een laag PRIMER & TINT V33 aan.
- Vermijd overtollige lagen in de voegen.
- Het melkachtig aspect in de pot en tijdens het gebruik verdwijnt na droging.