



VERNIS/LAK

Badkamer



TOEPASSINGEN

- Parketten en plankenvloeren in de badkamer, in oude of nieuwe Europese of exotische houtsoorten.
- Compatibel met vloerverwarmingssystemen.



Inhoud: 0,75L - 2,5L

OPTIMALE BESCHERMING IN EEN VOCHTIGE OMGEVING

- **Waterafstotend**
- **Hoge weerstand: vlekken, verzorgings- en reinigingsproducten**

KLEURENKAART

KLEURLOOS
MAT

KLEURLOOS
ZIJDEGLANS



VERNIS/LAK
Badkamer

PRAKTISCHE INFORMATIE: Rendement : 0,75L = +/- 7m²



Tussen 2
lagen



Volledig droog



Materiaal :
Borstel of rol



Reiniging materiaal:
water

PRESTATIES

Vooruitgang in het V33-onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van de Vernis / Lak Badkamer, die verbeterde prestaties biedt op de meest blootgestelde parketvloeren.

- Speciaal ontworpen voor parketten in vochtige ruimtes: biedt een langdurige bescherming tegen krassen, schokken, vet en vlekken.
- Het waterafstotende effect garandeert totale ondoordringbaarheid voor water, vocht en condensatie.
- Zeer afwasbaar, laat een regelmatig en gemakkelijk onderhoud toe.

VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon en droog zijn.

- **ONBEHANDELD PARKET:** schuren met een schuurmachine (korrel 120) en zorgvuldig ontstoffen.
- **GEVERNIST PARKET:** schuren met een schuurmachine in twee schuurbeurten (eerst korrel 60, daarna korrel 120) tot kaal hout. Zorgvuldig ontstoffen.
- **GEBOEND PARKET:** ontboenen met de V33 Reiniger Geolied Parket. Schuren met een schuurmachine in twee schuurbeurten (eerst korrel 60, daarna korrel 120) tot kaal hout. Zorgvuldig ontstoffen
- **NIEUWE VETTIGE HOUTSOORTEN** (teak...): zorgvuldig ontvetten met behulp van een toegepast ontvetter (aceton) vlak voor het aanbrengen van de parketvernissen.

GEBRUIK

Ideale verwerkingsconditie: op schoon en droog hout, tussen 12° en 25°C. Vermijd tocht. Het melkachtig aspect in de pot verdwijnt na het drogen.

1. De parketvernissen voor en tijdens het gebruik omroeren met een latje om het goed homogeen te maken.
2. Aanbrengen met een verfborstel (zachte haren) of een verfrol (haren van 12mm) geschikt voor "acryl parketvernissen".
3. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen en steeds eindigen in de richting van de houtnerf.
4. 3 uur laten drogen.
5. Licht schuren (schuurpapier korrel 120) en ontstoffen. Vervolgens een tweede laag aanbrengen. Breng indien nodig een derde laag aan, zonder te schuren tussen de lagen.
6. Laat 24 uur drogen. De eerste dagen de oppervlakte met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na twee weken is de optimal

TIPS

- **OUDE HOUTEN:** om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur), de V33 Primer Hout voor de lak aanbrengen.
- **DECOREREN:** breng eerst de V33 Primer & Tint aan om een decoratief aspect aan te brengen op uw parket.

Gebruik de V33 Onderhoud Gevernist Parket om de schoonheid van uw parket te bewaren