

## OPLOSSING MET HOGE WEERSTAND DIE HET NATUURLIJKE UITZICHT VAN HOUT BEWAART

Dankzij zijn innovatieve formule biedt de MEUBELVERNIS ONZICHTBARE AFWERKING een duurzame bescherming waar de look van geschuurd hout behouden blijft. Ze verstevigt daardoor het hout en legt op het houtoppervlak een bescherming die bestand is tegen de omstandigheden van het dagelijks leven.

### ANTI-KRAS SCHILD CERAMIC TECHNOLOGY VERBETERDE

WEERSTAND\* dankzij de samenstelling van een hoog presterende hars en keramische microballen

### AANGENAAM BIJ GEBRUIK

- Gebruiksklaar
- Zonder grondlaag: direct gebruik op kaal hout.

### ONZICHTBARE AFWERKING

• Behoudt langdurig de natuurlijke tint van het hout.

### DAGELIJKSE WEERSTAND

- Extreme bescherming tegen schokken en vlekken.
- Eenvoudig te onderhouden: zeer goed afwasbaar.

## KLEURENKAART

BRUTONBEHANDELD  
HOUT ASPECT



0,25 L • 0,5 L • 1 L



# GEBRUIKSAANWIJZING


## VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

- Voor nieuwe of oude meubels in Europese of exotische houtsoorten.



### DROOGTIJD

2U TUSSEN 2 LAGEN  
24 H VOLLEDIG DROOG



### RENDEMENT (AU L)

+/- 6m<sup>2</sup> IN 2 LAGEN



### GEREEDSCHAP

KWAST OF VERFROL



### REINIGING

WATER

## VOORBEREIDING

Het hout moet kaal, schoon, droog en zorgvuldig afgestoft zijn.

- **ONBEHANDELD HOUT:** schuren met schuurpapier korrel 120. Zorgvuldig stofvrij maken.
- **GEVERNIST OF GEOLIED HOUT:** tot op het blanke hout machinaal schuren in 2 schuurbeurten (eerst korrel 60, dan 120). Zorgvuldig stofvrij maken.
- **VETTIGE HOUTSOORTEN:** voor deze houtsoorten raden we liever het gebruik van een HARDWAXOLIE van V33 aan.

## GEBRUIK

*Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, op een droge ondergrond, tochtvrij.*

- Aanbrengen in 3 lagen of in 2 lagen na een primer, kleurloos of getint. De bescherming voor en tijdens het gebruik omroeren met een lang breed latje om het product goed homogeen te maken. Aanbrengen met een borstel (zachte haren) of een rol. Gekruiste, gelijkmatige, royale lagen aanbrengen in de richting van de houtnerf. Laat 2 uur drogen.
- Lichtjes schuren (schuurpapier korrel 240) en ontstoffen. Vervolgens een 2de laag aanbrengen en 2 uur laten drogen.
- Indien nodig, een 3de laag aanbrengen zonder te schuren tussen de lagen.
- Laat 24 uur drogen. De eerste dagen de oppervlakte met de nodige voorzichtigheid gebruiken. Na een week is de optimale weerstand bereikt.

## GOED TE WETEN

- **OUDE HOUTEN:** om te voorkomen dat gekleurde vlekken ontstaan (opkomend looizuur) breng eerst de V33 PRIMER HOUT aan.
- Respecteer het rendement om een optimaal en duurzaam resultaat te garanderen.
- Het melkachtig aspect in de pot en tijdens het gebruik verdwijnt na droging