

LA SOLUTION POUR PRÉPARER AVEC SOIN LES SURFACES NEUVES

Vous exigez une préparation de pro pour optimiser la finition de vos surfaces neuves ?

La SOUS-COUCHE PLAQUE DE PLÂTRE opacifie parfaitement les fonds et bloque leur porosité, pour assurer une finition homogène impeccable.

PRÉPARATION SOIGNÉE AVANT FINITION

- Facilite la pose et la dépose ultérieure de papier peint sans détérioration du support.

RÉDUIT LA CONSOMMATION DE PEINTURE

- Bloque la porosité des fonds
- Uniformise le support neuf grâce à son opacité

GRAND CONFORT D'APPLICATION

- S'applique facilement, sans coulure ni projection
- Séchage rapide : recouvrable en 3h



MAT



6L

MODE D'EMPLOI

SUR QUELS SUPPORTS?

- Tous types de plaques de plâtre cartonnées : standard, hydrofuge, ignifugée, phonique, haute dureté.
- Enduits et joints, plâtre, ciment, toile de verre, papier à peindre, papiers peints.
- Convient dans toutes les pièces.



SÉCHAGE

30 mn AU TOUCHER
3 H RECOUVRABLE



RENDEMENT

+/- 10m²/L
FINI EN 1 COUCHE



OUTILS

PINCEAU, ROULEAU OU PISTOLET



NETTOYAGE

E A U

PRÉPAREZ

Une bonne préparation du support est indispensable pour obtenir un résultat final parfait. Le support à peindre doit être propre, sain et sec.

• SUR FONDS NEUFS OU BRUTS:

- Sur plaques de plâtre cartonnées, joints et enduits : dépoussiérez soigneusement la surface.
- Sur ciment et plâtre : laissez sécher 3 mois avant toute application. Poncez puis dépoussiérez.
- Sur toile de verre et papiers à peindre : dépoussiérez. Sur surface fraîchement posée, respectez le temps de séchage de la colle.

• SUR FONDS ANCIENS :

- Sur anciennes peintures, lasures et vernis : lessivez*, rincez, poncez** puis dépoussiérez.
- Sur papiers peints : dépoussiérez. Faites un essai de compatibilité sur une petite surface.

APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C et hors courant d'air. Prêt à l'emploi - Avant application, remuez avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien homogénéiser la sous-couche.

- Commencez par dégager les angles et les coins avec le pinceau.
- Appliquez par bandes verticales puis croisez les passes. Travaillez par surface d'1m² environ pour éviter les traces de reprise.
- Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

BON À SAVOIR

- Pour un résultat parfait, découvrez plus d'astuces d'application sur notre site internet www.v33.be.
- Dans le cas d'un support très poreux, une deuxième couche est conseillée afin de bloquer parfaitement la porosité et d'assurer une finition soignée.
- N'arrêtez pas l'application au centre de votre support. Peignez toujours en commençant du côté de la fenêtre. Ne revenez pas sur votre travail en cours de séchage : vous pouvez avoir l'impression de traces de reprise visibles, elles disparaîtront après le séchage.
- Essuyez vos outils sur un chiffon propre et nettoyez-les à l'eau.
- L'application au pistolet est possible avec une dilution conseillée de +/- 5% d'eau.
- Retirez un maximum de produit des outils après utilisation. Ne pas jeter les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles,... afin d'éviter un rejet dans l'environnement

* Pour lessiver : nettoyez à l'eau savonneuse, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.

** Pour poncer : utilisez un papier abrasif grain fin 240 puis dépoussiérez.