

DE OPLOSSING VOOR HET ZORGVULDIG VOORBEREIDEN VAN NIEUWE OPPERVLAKKEN

Heeft u een professionele voorbereiding nodig om de afwerking van uw nieuwe oppervlakken te optimaliseren?

De PRIMER GIPSPLAAT maakt de ondergronden perfect dekkend en blokkeert hun porositeit, om een onberispelijke homogene afwerking te garanderen.

ZORGVULDIGE VOORBEREIDING VOOR DE AFWERKING

- Vergemakkelijkt het aanbrengen en daaropvolgende verwijdering van behang zonder aantasting van de ondergrond

VERMINDERT VERFVERBRUIK

- Blokkeert de porositeit van de ondergrond
- Maakt ze ondoorzichtig en homogeen

ZEER AANGENAAM IN GEBRUIK

- Eenvoudig aan te brengen zonder druipen of spatten
- Droogt snel: overschilderbaar na 3u



MAT



6L

GEBRUIKSAANWIJZING

OP WELKE OPPERVLAKKEN?

- Alle soorten gipskartonplaten: standaard, waterafstotend, brandvertragend, geluiddempend, hoge hardheid.
- Coatings en voegen, gips, cement, glasvezelbehang, behangpapier.
- Geschikt voor alle ruimtes.



DROOGTIJD

30 mn HANDDROOG
3 U OVERSCHILDERBAAR



RENDEMENT

+/- 10m²/L
KLAAR IN 1 LAAG



GEREEDSCHAP

KWAST, VERFROL OF VERFPISTOOL



REINIGING

W A T E R

VOORBEREIDING

Voor het beste resultaat moet de ondergrond altijd voorbereid worden. Het te schilderen oppervlak moet in goede staat, schoon en droog zijn.

• NIEUWE OF ONBEHANDELDE OPPERVLAKKEN:

- Gipskartonplaten, voegen en coatings: het oppervlak stofvrij maken.
- Nieuwe pleister of cementbezetting: eerst 3 maanden laten drogen. Licht opschuren en het stof wegnemen.
- Glasvezelbehang en behangpapier: op een pas aangebracht behang de droogtijd van de lijm respecteren. Vervolgens ontstoffen.

• OUDE ONDERGRONDEN:

- Oude verven, beitsen en vernissen: afwassen*, naspoelen, schuren** en ontstoffen.
- Behangpapier: ontstoffen. Maak eerst een compatibiliteitstest op een kleine oppervlak.

VERWERKING

Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 12°C en 25°C, tochtvrij. Gebruiksklaar. De primer voor het gebruik goed omroeren met een lang, breed latje om ze goed homogeen te maken.

- Verf eerst randen en hoeken met een kwast.
- Rol in banen, eerst in de lengte en kruis dan in de breedte. Verf telkens +/- 1m² om te voorkomen dat de aanzetten zichtbaar blijven.
- Rol nogmaals in de lengterichting voor een perfect resultaat.

GOED TE WETEN

- Ontdek meer tips op onze website www.v33.be voor een perfect resultaat.
- Bij zeer poreuze ondergronden is een tweede laag aanbevolen. Zo neemt de porositeit af en is een mooi resultaat gegarandeerd.
- Vermijd het stoppen in het midden van een oppervlak. Begin steeds aan de zijde van het raam. Strijk niet opnieuw over de verf als het droogproces al is ingezet: de aanzetten kunnen tijdelijk zichtbaar zijn, maar verdwijnen als de primer droog is.
- Droog de gereedschappen met een propere doek en reinig met water.
- Het gebruik van een verfpistool is mogelijk met een aanbevolen verdunning van +/- 5% water.
- Verwijder na gebruik zoveel mogelijk product van het gereedschap. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen.

* Voor het afwassen: reinigen met zeepwater, spoelen met helder water en laten drogen.

** Voor het schuren: een schuurpapier gebruiken (korrel 240) en ontstoffen.