



DESTINATION

Electroménagers
Inox, métal, plastique

Plans de travail
Bois vernis, mélaminé,
stratifié, carrelage

Crédences
Carrelage, verre, inox

Meubles de cuisine
Bois bruts, vernis,
peints, mélaminé

LA PEINTURE POUR RÉNOVER VOTRE CUISINE



Formats : 0,075L - 0,75L – 2L



VLEKKELOOS BESCHERMING - PROTECTION ANTI-TACHE

- Direct sur meuble, plan de travail, crédence
- Haute résistance aux rayures et chocs

NUANCIER

SATIN	VOILE DE COTON	SEIGLE	TAUPE	GRIS LOFT	ROUGE EXQUIS	ESPELETTE	MOUTARDE
	BLANC	TENDRE GRIS	ARDOISE	ANTHRACITE	VERT AGAVE	BLEU LAGON	BLEU PETROLE
MAT	BLANC	NOIR SMOKY					
MÉTALLISÉS							
					Inox		NOIR QUARTZ

INFOS PRATIQUES:

2L = +/- 24m²
 Soit 12m² fini en 2 couches

6h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

MATÉRIEL :



**Baguette large
ou mélangeur**



Pinceau à recharger
(pour les angles, coins et finitions)



Rouleau laqueur

PRÉPARATION

La préparation du support est une étape OBLIGATOIRE.

Le LESSIVAGE se fait IMPÉRATIVEMENT avec un nettoyant à base de soude. Retirez les joints siliconés avant de peindre. Prévoyez de les refaire après application.

- Sur supports bruts/poreux (bois, MDF...): égrenez et dépoussiérez.
- Sur chêne et châtaignier brut: appliquez au préalable la Préparation Plancher & Escalier V33 pour bloquer les tanins.
- Sur supports déjà peints ou vernis: lessivez, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Égrenez légèrement (grain 240) et dépoussiérez.
- Sur matériaux non peints (faïence, inox, verre, stratifié...) : lessivez, rincez abondamment à l'eau claire puis laissez sécher.

APPLICATION

Appliquez la peinture entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

1. Videz intégralement l'Additiv System (dosette présente dans le bac applicateur) dans le pot de peinture et mélangez pendant 5 minutes, en insistant sur le fond du pot avec une baguette large.
2. Travaillez la peinture par petites surfaces. Appliquez la peinture en croisant les passes et finissez en égalisant dans le même sens. Laissez sécher 6h et appliquez une seconde couche sur le même principe. Sur surfaces horizontales, la peinture doit être recouverte du Vernis Plan de travail Rénovation Perfection.

Une fois l'Additiv System ajouté à la peinture, le mélange doit être utilisé dans un délai inférieur à 10 jours pour conserver les performances optimales d'adhérence et de résistance.

CONSEILS V33

- Pour l'entretien de votre support peint, utilisez un détergent doux et une éponge non abrasive.
- La performance et la résistance optimales de cette peinture sont obtenues après 20 jours de séchage : évitez donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage...) durant cette période.