



RENOVATIE-RÉNOVATION  
PERFECTION

# Keuken



## BESTEMMING

### Elektrotoestellen

Inox, metaal, kunststof

### Werkblad

Gevernist hout, melamine, multiplex, tegels

### Aanrechttegels

Tegels, glas, inox

### Keukenkasten

Kaal, governist of geverfd hout, melamine

## DE VERF OM UW KEUKEN TE RENOVEREN



Inhoud : 0,075L - 0,75L - 2L



## VLEKKELOOS BESCHERMING - PROTECTION ANTI-TACHE

- Uiterste weerstand tegen krassen en stoten
- Direct op kasten, werkblad, aanrechttegels

## KLEURENKAART

SATIJN	KATOENSLUIER	ROGGE	TAUPE	LOFTGRIJS	EXQUISEROOD	ESPELETTE	MOSTERD
	WIT	ZACHTGRIJS	LEISTEEN	ANTRACIET	AGAVEGROEN	LAGUNEBLAUW	PETROLEUM-BLAUW
MAT	WIT	SMOKYZWART					
METALLIC							
					Inox		KWARTSZWART

## PRAKTISCHE INFO:

2L = +/- 24m<sup>2</sup>  
of 12m<sup>2</sup> afwerking in 2 lagen

6u

Droogtijd tussen 2 lagen

Water

Reiniging  
benodigheden

24u

Volledig droog

## BENODIGDHEDEN :



Brede houten lat  
of verf handmixer



Puntkwast  
(voor randen, hoeken en  
afwerkingen)



Lakrol

## VOORBEREIDING

**De ondergrond moet ALTIJD worden VOORBEREID.**

AFWASSEN met een reinigingsmiddel op basis van soda is **NOODZAKELIJK**.

Voegen opgevuld met siliconen dienen eerst verwijderd te worden. U kan deze opnieuw opvullen na schilderen.

- Op kaal/poreus ondergrond (hout, MDF...): lichtjes schuren en onstoffen.
- Op kaal eik of kastanje hout: gebruik eerst de V33 Voorbereiding Plankenvloeren & Trappen om het tannine in te sluiten.
- Op reeds geverfd of gevernist hout: afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder water en laten drogen. Vervolgens lichtjes opschuren (korrel 240) en onstoffen.
- Op niet geverfde ondergronden (wandtegels, inox, glas, multiplex...): afwassen, zorgvuldig naspoelen met helder water en laten drogen.

## VERWERKING

Breng de verf aan bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C en vermijd tocht.

**1.** Maak de Additiv System los (dosis die bevindt zich onder aan het deksel) en giet de volledige inhoud in de verfpot. Meng de verf met een verfmenger of een breed latje. Roer goed gedurende 5 minuten tot op de bodem van de pot.

**2.** Verwerk de verf telkens op kleine oppervlakken. Breng de verf aan eerst in de lengte en kruis dan in de breedte om de verflaag homogeen te maken. Laat 6u drogen en breng een tweede laag aan.

Gebruik de Werkbladvernissen Renovatie Perfection op horizontale oppervlakken.

De verf waaraan de Additiv System is toegevoegd moet binnen 10 dagen worden verwerkt. Daarna zijn de optimale hechting en eigenschappen niet meer gegarandeerd.

## TIPS V33

- Gebruik een zacht onderhoudsproduct en een spons zonder schuurvlak om de geverfde ondergrond te onderhouden.
- De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken...).