

De hardwaxolie bevat natuurlijke oliën en wassen, het levert duurzame bescherming voor binnenhout, vooral parket.

EENVOUDIG TE ONDERHOUDEN EN RENOVEREN

- Zeer hoog indringend vermogen voor een perfecte impregnering van het hout.

DAGELIJKSE WEERSTAND

- Huile enrichie en cire pour une protection contre les taches et les salissures.

KLEURENKAART

7 tinten



Naturel



Wit



Midden eik



Gerookte eik




Patina grijs



Donkergrijs



Zwart



0,75 L • 2,5 L



VOOR WELKE ONDERGRONDEN?

- Parket in ruw of reeds geolied hout, van Europese of Exotische houtsoorten.
 - Niet geschikt voor buitenhout.



DROOGTIJD

8 U TUSSEN 2 LAGEN
24 U VOLLEDIG DROOG



RENDEMENT

+/- 15m²/L
KLAAR IN 2 LAGEN



GEREEDSCHAP

KWAST OF VERFROL

Volgens porositeit van de ondergrond



REINIGING

WHITE
SPIRIT

GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Voor een perfecte impregnatie moet het hout kaal, schoon en droog zijn.

- **ONBEHANDELD OF REEDS GEOLIED HOUT:** licht schuren met fijn schuurpapier (120) en stofvrij maken met een stofzuiger.
- **GEVERNIST HOUT:** machinaal schuren volgens de professionele techniek (3 schuurbeurten indien nodig) en vervolgens stofvrij maken.
- **GEBOEND HOUT:** boenwas verwijderen met een ontboener. Naspoelen en laten drogen. Schuren met fijn schuurpapier (120) en stofvrij maken.

GEBRUIK

Ideale verwerkingscondities: bij een verwerkingstemperatuur tussen de 8 °C en 25 °C; op een propere, droge (vochtgehalte <10%), ontvette ondergrond, vrij van alle vetsporen en harsvlekken, boenwas, siliconeresten en alle vuil, stof en detergentensporen, in een tochtvrije ruimte. De Hardwaxolie is gebruiksklaar. Niet verdunnen.

- Schud het blik voor en tijdens het gebruik om het mengsel homogeen te maken.
- Giet de olie in een bakje voor een handiger gebruik.
- Breng een eerste dunne en gelijkmatige laag aan met een verfrol in de richting van de houtnerf. Gebruik een verfborstel voor de hoeken en moeilijk te bereiken plaatsen.
- Laat 15 à 30 minuten indringen. Veeg vervolgens de overtollige hardwaxolie van het houtoppervlak met een niet-pluisende doek.
- Laat 8 uur drogen en breng daarna een tweede laag aan, volgens hetzelfde principe. Veeg nogmaals de overtollige hardwaxolie na 15 à 30 minuten.
- Zoveel mogelijk olie van het gereedschap na gebruik verwijderen. Gooi restanten zoals vuil water en oplosmiddelen niet weg in de gootsteen, toiletten, riolen, vuilnisbakken, enz. om vervuiling van het milieu te voorkomen. Reinig het gereedschap met White Spirit onmiddellijk na gebruik. Na gebruik de verpakking opnieuw goed sluiten.

GOED TE WETEN

- Laat een paar druppels water op het hout vallen om na te gaan of er voldoende olie op het hout is aangebracht. Het hout is waterafstotend als de druppels parelen op het houtoppervlak. Wordt het hout door contact met het water donker, dan is nog een laag olie vereist.
- Stilstaand water op het oppervlak vermijden tot drie weken na het aanbrengen van de hardwaxolie.
- De verschillende oliën van het assortiment, kleurloos of getint, zijn met elkaar mengbaar of kunnen in opeenvolgende lagen worden gebruikt om de uiteindelijke weergave te personaliseren.
- Niet wachten tot het hout dof of bleek wordt; regelmatig onderhouden met Onderhoud Geolied Hout V33.
- Gebruik de Reiniger Geolied Hout V33 om oudere olielagen te verwijderen.
- Het eindresultaat kan variëren afhankelijk van de houtsoort en zijn intrinsieke eigenschappen (beuk, exotische soorten...). Test op een onzichtbaar deel van het hout; geef de voorkeur aan een gelakte afwerking bij een ongewenst resultaat.