



WERKBLADVERNIS

VERNIS PLAN DE TRAVAIL

RENOVATIE-RÉNOVATION
PERFECTION



NL

FR



BESTEMMING

Bescherming voor horizontale oppervlakken (werkblad) geschilderd met de Verf Renovatie Perfection.

DE VERNIS DIE DE GEVERFDE AFWERKING VAN JE WERKBLAD BESCHERMT



Inhoud : 0,5L



- Anti-kraas bescherming voor de werkblad
- Zeer stevig vlekken en vet en vlekken

KLEURENKAART

Kleurloos
Satijn

PRAKTISCHE INFO**4u**

Droogtijd tussen 2 lagen

Water

Reiniging benodigdheden

24u

Volledig droog

BENODIGDHEDEN:**PUNKWAST**

Voor randen, hoeken en afwerkingen

**LAKROL****VOORBEREIDING**

De Werkbladvernis Renovatie Perfection is noodzakkelijk om de stevigheid van de horizontale ondergronden geschilderd met de Verf Renovatie Perfection te verbeteren. Eerst de verf volledig laten drogen voor verwerking van de Bescherming.

VERWERKING

1. Maak de Additif System los (dosis die bevindt zich onder aan het deksel) en giet de volledige inhoud in de verfpot. Meng de verf met een verfmenger of een breed latje. Roer goed tijdens 5 minuten.
2. Breng de bescherming aan in 2 lagen. Verwerk eerst in de lengte en kruis dan in de breedte om de lagen homogeen te maken en optimale prestaties van de beschermingslaag te krijgen.
De optimale prestaties worden behaald na 20 dagen droging: vermijd tijdens deze periode de ondergrond te belasten (stoten, vlekken, schoonmaken, ...).
Breng de vernis aan bij een temperatuur tussen 12 en 25°C en vermijd tocht.

TIPS V33

- De beschermde oppervlak kan makkelijk met de gewone onderhoudsproducten worden gereinigd.

Vernis

Plan de travail



DESTINATION

Protection destinée aux surfaces horizontales (plan de travail, plan vasque) peintes avec la Peinture Rénovation Perfection.

LE VERNIS POUR PROTÉGER VOS PLANS DE TRAVAIL REPEINTS



Format : 0,5L



- Protection anti-rayures.
- Ultra résistant taches et graisses.

NUANCIER

Incolore
Satin

Vernis

Plan de travail

INFOS PRATIQUES:

500mL = +/- 2m²
fini en 2 couches

4h

Séchage entre 2 couches

Eau

Nettoyage des outils

24h

Séchage complet

MATÉRIEL:



Pinceau à rechargir
(pour les angles, coins et finitions)



ROULEAU laqueur

PRÉPARATION

Le Vernis Plan de Travail Rénovation Perfection est indispensable pour renforcer la résistance des surfaces horizontales repeintes avec la Peinture Rénovation Perfection. Attendez le séchage complet de la peinture avant application de la protection.

APPLICATION

1. Préparez le vernis en y intégrant l'Additiv System inséré dans le couvercle. Videz-le intégralement dans le pot et mélangez soigneusement pendant 5 minutes.
2. Appliquez la protection en 2 couches de manière homogène, en couches croisées pour assurer les performances de la protection et une finition soignée.

La résistance optimale de la protection est obtenue après 20 jours de séchage, éviter donc de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage, ...) pendant les 20 premiers jours. Appliquez à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air.

CONSEILS V33

- La surface ainsi protégée pourra être facilement entretenue avec vos produits ménagers usuels.