

Le DÉCRASSANT BOIS
VITRIFIÉ V33 assure un
ponçage optimal avant
une restauration
complète.

Plus rapide et plus
économique, il élimine
les impuretés qui
encrassent l'abrasif de la
ponceuse.

BOIS ANCIENS CIRÉS,
VERNIS, VITRIFIÉS...

NETTOYAGE EFFICACE

- Élimine taches, graisses incrustées
- Supprime les cires superficielles

PRÉPARATION IDÉALE

- Facilite le ponçage
 - Rend au bois une teinte
claire
-



MADE IN
FRANCE

V33

VOORBEREIDING
PRÉPARATION

**REINIGER
GEVERNIST HOUT
DÉCRASSANT
BOIS VITRIFIÉ**

OULD GEBOEND OF GEVERNIST HOUT
BOIS ANCIENS CIRÉS, VERNIS, VITRIFIÉS...

**VERWIJDERT VLEKKEN, VET, BOENWAS
ÉLIMINE TACHES, GRAISSES, CIRES**

- MAAKT SCHUREN GEMAKKELIJK
FACILITE LE PONÇAGE
- GEEFT HET HOUT ZIJN ZUIVERE, NATUURLIJKE KLEUR
REND AU BOIS SA TEINTE CLAIRE D'ORIGINE



0,5 L

SUR QUELS SUPPORTS ?

- Sur bois anciens encrassés, vitrifiés, cirés ou nus.



DOSAGE

10cl dans 5L d'eau tiède



NETTOYAGE

EAU



OUTILS

BALAI-BROSSE

APPLIQUEZ

- Agitez avant emploi.
- Diluez 1 dose (10 cl, pas plus) de DÉCRASSANT BOIS VITRIFIÉ dans 5L d'eau tiède.
- À l'aide d'un balai-brosse, frottez régulièrement et vigoureusement en long et en large. Procédez par petites surfaces pour que le produit ne sèche pas au cours de l'application.
- Enlevez la mousse salie au fur et à mesure, puis rincez à l'aide d'une serpillière humide et d'eau claire.
- Laissez sécher 24h et assurez-vous que le bois soit bien sec avant de le poncer.