



VERNIS EASY FASHION

- *Meubles et boiseries*
- *Anti taches*
- *Sans décapage*



DESTINATIONS

Recommandé pour la décoration de vos meubles et boiseries de la maison: commode, chevet, porte, placard, chaise, poutres, ...

S'applique directement sur tous types de supports à rafraîchir ou relouer: bois vernis, stratifiés, mélaminés, OSB, ...

SÉCHAGE: Entre 2 couches → 6h
Complet: → 24h
RENDEMENT: 1L = 12m²
OUTILS: rouleau, pinceau
NETTOYAGE: eau

PERFORMANCES

EASY FURNITURE est un vernis opaque 3 en 1:

- adhère sans décapage sur les supports vernis ou stratifiés;
- décore et métamorphose vos supports;
- résiste aux taches, protège vos meubles et boiseries des risques quotidiens.

EASY FURNITURE est facile à appliquer et son rendu vous offre un rendu très esthétique. Lessivable.

PRÉPARATION

La préparation est une étape OBLIGATOIRE.

- **BOIS POREUX** (bois brut, MDF, ...): égrenez votre support et dépoussiérez.
- **BOIS VERNIS:** lessivez avec un nettoyeur à base de soude, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher. Égrenez votre support au papier de verre grain 240 et dépoussiérez.
- **BOIS STRATIÉS OU MÉLAMINÉS:** lessivez avec un nettoyeur à base de soude, rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher.
- **BOIS CIRÉ:** décirez, poncez et dépoussiérez votre support.



APPLICATION

1. Bien remuer avec une baguette afin d'homogénéiser le produit.
2. Appliquez une 1^{ère} couche fine à l'aide d'un pinceau dans le sens des veines du bois. Laissez sécher 6 heures.
3. Appliquez la 2^{ème} couche sur le même principe. Laissez sécher 24 heures. Pour les grandes surfaces verticales, préférez une application en 2 couches au rouleau laqueur. Pour les teintes vives, une couche supplémentaire peut être nécessaire.

La résistance optimale du vernis est obtenue après 20 jours. Évitez de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage, ...) pendant ce temps. Respectez le rendement du produit: évitez les applications trop épaisses ou à l'inverse de trop tendre le vernis. Appliquez le vernis à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Ne revenez pas sur le travail en cours de séchage. Nettoyez vos outils à l'eau. Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EUH208: contient du benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

P102: tenir hors de portée des enfants.

P271: utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501: éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). CRAINT LE GEL. Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d): 130g/l (2010). Ce produit contient max 5g/l COV