



# LASURE BOIS EXTERIEURS TRENDY STYLE

- Résine haute résistance aux variations du bois
- Texture anti-gouttes
- Hydrofuge / Anti-UV



**SÉCHAGE:** Entre 2 couches → 3h  
Complet: → 12h  
**RENDEMENT:** 1L = 12m<sup>2</sup>  
**OUTILS:** rouleau, pinceau, pistolet  
**NETTOYAGE:** eau

## DESTINATIONS

- Pour toutes les boiseries extérieures ou intérieures: bardages, volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres, bois de palette, bois de récupération, ...
- Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens: chêne, résineux, mélèze, douglas, cèdre, ...
- Compatible sur toutes anciennes lasures.

## PRÉPARATION

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS:** égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS DE JARDIN V33.
- **BOIS DIFFICILES BRUTS (CHÊNE, CHÂTAIGNIER, MÉLÈZE, RED CEDAR, DOUGLAS, EXOTIQUES, ...):** diluez la première couche à 15% d'eau et appliquez une seconde couche non diluée (évités les surépaisseurs). Sur bois gras, dégraissez au préalable à l'aide du SHAMPOOING BOIS DE JARDIN V33.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS:** brossez pour enlever les parties non adhérentes. Égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.



## APPLICATION

- Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.
- Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez en 2 couches. Pour une application au pistolet, diluez à 10% d'eau.

La résistance optimale du vernis est obtenue après 20 jours. Évitez de solliciter votre support (chocs, taches, nettoyage, ...) pendant ce temps. Respectez le rendement du produit: évitez les applications trop épaisses ou à l'inverse de trop tendre le vernis. Appliquez le vernis à température ambiante entre 12°C et 25°C et évitez les courants d'air. Ne revenez pas sur le travail en cours de séchage. Nettoyez vos outils à l'eau. Pour l'entretien de votre support, utilisez un détergent doux. Ne pas utiliser d'éponge abrasive.

## CONSEILS V33

- Ne s'applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.
- Pour les teintes claires sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3<sup>ème</sup> couche.

La garantie 8 ans concerne: LES BOIS neufs ou à rénover d'essences courantes: conformément au mode de préparation et d'application.

EXPOSITION: sur boiserie verticales uniquement. Exposition Sud et Sud-Ouest: traiter en 3 couches.

La garantie est limitée au remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse) et ne concerne que l'aspect de la lasure.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EUH208: contient du benzisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

P102: tenir hors de portée des enfants.

P271: utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P501: éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e): 130g/l (2010). Ce produit contient max 4g/l COV.

CRAINT LE GEL. Ne pas rejeter dans les égouts. Refermer l'emballage après usage.