



Décapant GEL EXPRESS

SPÉCIAL COLLE

EFFICACE SUR TOUS TYPES DE COLLES, MÊME NÉOPRÈNES

- ▶ Permet une remise à nu des supports bois, ciment et carrelage.
- ▶ Décape facilement et en profondeur plusieurs couches de colles de tous revêtements de sol (moquette, sol vinyle, lino, néoprène...) sans altérer les supports.
- ▶ Ne coule pas, grâce à sa texture gélifiée, qui enrobe la colle.
- ▶ Agit en 1h et laisse le support propre. La surface est totalement débarrassée de traces de colle.



Format : 1L

Votre allié pour

un résultat parfait

EFFICIENT BIJ MEERDERE LAGEN
EFFICACITÉ MULTI COUCHES

SNELLE WERKING
ACTION RAPIDE

MADE IN FRANCE



INFORMATIE INFOS

BINNEN & BUITEN
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR

GEbruIKSKLAAR PRODUCT
PRODUIT PRÊT À L'EMPLOI

GEREEDSCHAP / OUTILS
KWAST SPATEL
BORSTEL
PINCEAU SPATULE
BROSSE



REINIGING VAN GEREEDSCHAP
NETTOYAGE DES OUTILS

LAUW WATER
EAU TIÈDE

WERKINGSTIJD
TEMPS D'ACTION



RENDEMENT

1L = ± 3 TOT/À 4 m²



Décapant GEL EXPRESS

SPÉCIAL COLLE

EFFICACE SUR TOUS TYPES DE COLLES, MÊME NÉOPRÈNES

APPLICATION

- 1 - Agitez le bidon avant emploi et équipez vous de gants et de lunettes de protection.
- 2 - Appliquez au pinceau une couche épaisse et régulière proportionnelle à l'épaisseur de la colle.
- 3 - Laissez agir +/- 1H selon le type de colle et son épaisseur.
- 4 - Retirez les résidus de colle à l'aide d'une spatule ou un grattoir.
- 5 - Rincez à l'eau tiède (élimination plus facile) avec une brosse dure (nylon ou chiendent).
- 6 - Laissez sécher 24H avant d'appliquer le nouveau revêtement.

Conditions idéales d'application : entre 15°C et 30°C sans pluie et sans vent. Faire un essai au préalable. Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques. Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur ou dans un véhicule au soleil.

CONSEILS V33

- Sur un support bois, le temps d'action est réduit. Utilisez la spatule dans le sens des fibres du bois.
- Pour la colle néoprène, laissez agir 1H au minimum, la nature chimique de cette colle lui conférant une forte adhérence.
- Si le résultat n'est pas optimal lors de la 1^{re} application, réappliquez une couche de décapant plus épaisse.
- Retournez votre bidon de décapant pour utiliser la totalité de produit.
- Vous pouvez utiliser ce produit pour nettoyer vos pinceaux souillés et secs.